

Link do produktu: <https://www.tachoparts.eu/dsrc-can-przewod-kompletny-dlugosc-5-m-p-4898.html>

DSRC CAN przewód kompletny, długość 5 m

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

6810-034

Producent

STONERIDGE

Opis produktu

DSRC C-CAN przewód 5 m

Instalowanie VU i kabla:

- Usun istniejący VU tachografu 1B.
- Poprowadź kabel DSRC z modułu DSRC do VU
- Podłącz 6-stykowe złącze (1) do modułu DSRC.
- Podłącz wtyczkę A kabla DSRC (2) z tyłu nowego VU.
- Podłącz wtyczkę A po stronie pojazdu do białego gniazda kabla DSRC (3).
- Podłącz wtyczkę B po stronie pojazdu z tyłu VU.
- Podłącz wtyczkę C kabla DSRC (4) do VU 1C
- Podłącz poprzednią wtyczkę C po stronie pojazdu (jeśli występuje) do czerwonego gniazda kabla DSRC (5).